





注意:BIOS版本不同，Wake喚醒的設定位置也會不同，請依照符合的版本進行設定

- 1 開機時，按鍵盤的DEL鍵進入BIOS界面
- 2 使用鍵盤的左右鍵切換到【Advanced】頁面，選擇【ACPI Settings】並按鍵盤的Enter鍵進入到設定頁面
- 3 將【Wake system with Fixed Time】設定為【Enabled】
- 4 將【RTC Alarm Date(Days)】設定為【EveryDay】，Wake喚醒的時分秒可使用鍵盤的+-鍵或輸入數字調整要開機的時間
- 5 最後，按鍵盤的F10儲存設定值並離開，即會重新開機進入到Windows系統



注意:BIOS版本不同，Wake喚醒的設定位置也會不同，請依照符合的版本進行設定

- 1 開機時，按鍵盤的DEL鍵進入BIOS界面
- 2 使用鍵盤的左右鍵切換到【Boot】頁面，選擇【S5 RTC Wake Settings】並按按鍵盤的Enter鍵進入到設定頁面
- 3 將【Wake On RTC】設定為【Enabled】
- 4 將【Wake up day】設定為【EveryDay】，Wake喚醒的時分秒可使用鍵盤的+-鍵或輸入數字調整要開機的時間
- 5 最後，按鍵盤的F10儲存設定值並離開，即會重新開機進入到Windows系統



注意:BIOS版本不同，Wake喚醒的設定位置也會不同，請依照符合的版本進行設定

- 1 開機時，按鍵盤的DEL鍵進入BIOS界面
- 2 使用鍵盤的左右鍵切換到【Advanced】頁面，選擇【ACPI Settings】並按按鍵盤的Enter鍵進入到設定頁面
- 3 將【Resume On RTC Alarm】設定為【Enabled】
- 4 將【RTC Alarm Date(Days)】設定為【EveryDay】，Wake喚醒的時分秒可使用鍵盤的+-鍵或輸入數字調整要開機的時分秒
- 5 最後，按鍵盤的F10儲存設定值並離開，即會重新開機進入到Windows系統

